

UPOZORNĚNÍ

1. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat pouze v případě, že bylo umístěno nebo nainstalováno do své zamýšlené normální provozní polohy, a že jsou pod dozorem dospělé osoby nebo jim bylo používání zařízení vysvětleno tak, aby ho dokázali bezpečně používat a uvědomovali si možná rizika. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat do sítě, regulovat, čistit, ani provádět jakoukoliv údržbu.
2. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřním prostředí.
3. Tento spotřebič by nikdy neměl běžet naprázdno / bez zátěže, protože to může vést k jeho selhání a / nebo poranění uživatele.
4. Jiskry uvnitř motoru mohou zapálit hořlavé výpary nebo prach. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých kapalin, plynů, výbušného prachu ani jakéhokoli kouře či zdroje ohně.
5. Nikdy nepoužívejte k vysávání toxických materiálů, ani v jejich přítomnosti, protože jejich výpary nebo prach mohou způsobit ohrožení zdraví.
6. Nikdy spotřebič nepoužívejte k vysávání omítky, cementu a podobných materiálů, které mohou při kontaktu s vodou ztvrdnout a zabránit tak normálnímu fungování stroje.
7. Tento produkt není hračka. Když je používán dětmi nebo v blízkosti dětí / domácích zvířat, je potřebný přísný dohled. Nikdy čistič nepoužívejte na zvířata.
8. Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
9. Před použitím umístěte produkt na tvrdý, rovný, stabilní a suchý povrch.
10. Je možné, že na začátku užívání budete cítit mírný zápach, dokud spotřebič nedosáhne svou tepelnou stabilitu.
11. Připojujte pouze do napájecího zdroje, který odpovídá jmenovitému napětí produktu.
12. Poškozený napájecí kabel musí být okamžitě vyměněn, ale výlučně odborně způsobilou a kvalifikovanou osobou.
13. Pokud zařízení nefunguje, jak by mělo, bylo vystaveno silnému nárazu, spadlo Vám, bylo poškozeno, ponecháno venku nebo Vám spadlo do vody, nepoužívejte ho.
14. Nepokoušejte se o úpravu ani opravu svépomocí a zajistěte, aby všechny opravy prováděl výlučně odborně způsobilý technik.
15. Držte produkt v bezpečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů.
16. Tento spotřebič by neměl být nikdy zapnutý ani zapojen do sítě, pokud ho zrovna nepoužíváte, při výměně příslušenství a ani při čištění.
17. Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, jako je časovač, připojený na obvod napájení, který je pravidelně zapínán a vypínán.
18. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani samotné zařízení do vody ani do jiných tekutin.
19. Pravidelně odstraňujte blokáce způsobené prachem, chlupy, vlasy a podobně, protože výrazně snižují sílu zařízení a / nebo celkový výkon spotřebiče.

20. Each product is 100 % quality tested to ensure product performance and safety. Thus, you may notice some water residue in/on the device.
21. Tento produkt používá páru o vysoké teplotě, a proto je třeba vyhnout se kontaktu s dalšími osobami ve vaší blízkosti, zvířaty a vlastními částmi těla.
22. Během používání neobracejte produkt. Nesměřujte páru na lidské bytosti nebo domácí zvířata, mohlo by dojít k popálení.
23. Pokud se na podlaze, která má být čištěna, nacházejí elektrické spotřebiče nebo předměty, které se nesou s párou (včetně, ale nikoli pouze elektrické zásuvky), před čištěním odpojte elektrické spotřebiče či tyto předměty.

SADA OBSAHUJE (Picture 9)

Set obsahuje: Hlavní jednotku (1), dva hadičky (na tvrdé podlahy, koberec) (2), kluzák (3), odměrku (4)

SEZNAM ČÁSTÍ (Picture 1)

- 1 Ručka
- 2 Vnější háček na kabel
- 3 Teleskopická tyč
- 4 Spodní háček na kabel
- 5 Zátka nádrže na vodu
- 6 Hlavice pamího mopu
- 7 Vypínač
- 8 Nádrž na vodu (okénko)
- 9 Kontrolka vyhřívání

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vyberte produkt a všechny komponenty, odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda něco není poškozeno.

Montáž:

POZNÁMKA: Před jakoukoliv demontáží nebo údržbou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený z elektrické sítě.

1. Vložte konektor dlouhé tyče kolmo do otvoru konektoru hlavního těla. Osadte dlouhou tyč do hlavního těla.
2. Položte zvolený čistící nálevk na podlahu a potom zatlačte hlavici mopu na povlečení (ze strany s oúsky); háček na hlavici by měl nalepít k nálevku.
3. Dva háčky na zadní straně hlavice mopu by neměly přesahovat rozsah čistícího nálevku, aby během mytí nepoškrábali podlahu.
4. Před čištěním koberec položte nálevk na koberec a hlavici mopu do kluzáku na koberec. Nálevk je o něco větší, takže se krásně vejde do kluzáku. To vám umožní čistit koberec snadněji a rychleji.

Demontáž pamího mopu

1. Vertikálně položte produkt na podlahu a stoupněte si na okraje nálevku. Chyťte ručku a zvedněte mop. Vytáhněte nálevk nebo pevně držte rukojeť a nadzvednutím zařízení nálevk odeberte.
2. Otevřete zámek rukojetí, dejte rukojeť dolů do nejkratší polohy a uzamkněte zámkem zpět.

POUŽITÍ

POZNÁMKA:

Tento výrobek používejte pouze s dodanými čistícími povlečeními, aby nedošlo k poškození podlahy.

1. Před montáží produktu a příslušenství podle pokynů v části »Montáž« se vždy nejprve ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno z elektrické sítě. (Viz: OBRÁZKY, Pic. 4)
2. Vytáhněte zátku nádrže na vodu a pomocí odměrky pomalu nádržku naplňte 200 ml čisté vody pokojové teploty. Ujistěte se (zkontrolujte přes okénko nádrže), že voda v nádrži nepřesahuje úroveň max. Nasadte zátku zpět. K čisté vodě nikdy nic nepřidávejte (jako parfém, ocet, škrob, gel na odstraňování nečistot, čistící gel a jiné chemikálie) ani nádrž nenaplňujte horkou vodou, protože by to mohlo vést k poškození produktu.
3. Nastavte délku rukojetí dle Vašich preferencí. Odemkněte zámek (viz: OBRÁZKY, Pic. 1,5), nastavte rukojeť a uzamkněte ji zpět.
4. Roztáhněte síťový kabel, abyste předešli zamotání, a zapojte ho do elektrické sítě.
5. Stiskněte vypínač. Vyhřívání bude do 30 sekund hotové. Když začne vycházet pára, kontrolka vyhřívání se zapne. (Viz: OBRÁZKY, Pic. 6, 7)
6. Když je proud páry silný a konzistentní, je produkt připraven k použití. Pokud se během čištění mine voda v zásobníku, vypne se kontrolka vyhřívání. (Viz: OBRÁZKY, Pic. 8)
7. Pevně uchopte ručku, nakloňte ji v 45-stupňovém úhlu a začněte čistit podlahu klouzáním mopu dopředu a dozadu. Při nádrže naplněné do 200 ml vydrží zařízení pracovat do 9 minut (viz: OBRÁZKY, Pic. 8).
8. Po spotřebování veškeré vody se spotřebič automaticky vypne a kontrolka vyhřívání se již nerozsvítí. V takovém případě zařízení vypněte stisknutím vypínače, dejte ho do vertikální polohy a odpojte jej z elektrické sítě. Opakujte postup naplnění nádrže vodou a můžete pokračovat v čištění.
9. Pokud potřebujete přerušit, zastavit nebo ukončit čištění, dejte mop do vertikální polohy, stiskněte vypínač, odpojte zařízení z elektrické sítě a nechte ho vychladnout na části podlahy, která není citlivá na vodu / vysokou teplotu. Po vychladnutí ho můžete vyčistit a / nebo uskladnit.
10. **POZNÁMKA:** Doporučujeme Vám nenechávat v nádrži žádnou zbylou vodu, abyste zabránili tvorbě plesní nebo vodního kamene. Důrazně doporučujeme používat pouze destilovanou vodu, aby nedošlo k ucpaní vodní trysky nebo hadice vodním kamenem.

Čištění a údržba

Před čištěním se prosím ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a že je zástrčka odpojena z elektrické zásuvky. Rovněž se ujistěte, že produkt a jeho komponenty zcela vychladly.

1. Po skončení používání produktu a vychladnutí je třeba vyřít z nádrže zbylou vodu, aby se předešlo oxidaci nádrže.
2. Nedívejte mop a jeho komponenty třetími předměty, jako jsou drátěnky a drsné hadičky, aby nedošlo k poškození.
3. Umístěte produkt vertikálně na podlahu. Chodidly si stoupněte na okraje čistící nálevku. Chyťte ručku a zvedněte mop. Vytáhněte nálevk nebo pevně držte rukojeť a nadzvednutím zařízení nálevk odeberte. Důkladně nálevk omyjte jemným čistícím gelem. Nikdy ji nesusušte, počkejte, dokud sama nevyschne na vzduchu.
4. Odpojte zátku a vyřít z nádrže všechny zbylou vodu. Nechte nádržku vyschnout na vzduchu a nasadte zátku zpět.
5. Vyčistěte tělo zařízení, povrch hlavice mopu, dlouhou tyč a prodlužovací trubici měkkou navlhčenou utěrkou. Pak je vysušte měkkým hadříkem a počkejte, dokud

ROVUS®

- Po vychladnutí mopy se horká pára zkapalní na vodu. Takto zkondenzovaná pára se může nahromadit v hlavici mopy a po kapkách z ní vytékat, což je zcela normální jev.
- Po skončení používání produktu a vychladnutí je třeba vyliť z nádrží zbylou vodu, aby se předešlo ovládací nádrži.
- Nedívejte mopa a jeho komponenty tvrdými předměty, jako jsou drátěnky a drsné hadičky, aby nedošlo k poškození.
- Na vyčištění produktu a jeho příslušenství nikdy nepoužívejte benzín (naftu), lepidlo ani žádné korozivní látky.
- Po použití a vyčištění produktu je třeba jej před opětovným použitím znovu důkladně vyčistit a umýt čističím nálevkem.
- Čistič nálevkem lze prát v pračce na nízkých teplotách.
- Čistič nálevkem nedávejte do sušičky. Vysušte jej na vzduchu.
- Čistič nálevkem je spotřební produkt. Když je to nutné, vyměňte ji za novou, aby nedošlo k ovlivnění celkového čističeho efektu mopy.
- Pokud se na nálevku objeví konec vlákna, opatrně jej odstříhnete; netahajte a nepáráte ho.
- Pokud se produkt zanes vodním kamenem, smíchejte kyselinu citronovou s vodou v poměru 1:3. Nalijte tuto směs do nádoby na vodu a nechte ji v nádobě po dobu 6 hodin. Poté zapněte zařízení ON, který je odolný vůči kyselině citronové / vodě.
- Před čištěním koberec položte nálevku na koberec na hlavici mopy a do kluzáku na koberec. Nálevka je o něco větší, takže se perfektně vejde do kluzáku. To vám umožní čistit koberec snadněji a rychleji.

Tipy

1. Když je napájecí kabel namotan kolem háčku, před dalším použitím byste ho měli jemně povytáhnout spod rukojeti a potom otočit horní háček tak, aby směřoval k podlaze. Pak se dá kabel rychle a snadno vytáhnout.
2. Pro dosažení lepších výsledků při čištění doporučujeme vyměnit hadičku při každém naplnění nádrže. Při použití nálevku na nečistých površích může látka rozprostřít nečistoty po celém prostoru. Nálevky je nutné vyměňovat často. Kromě toho se látka po dlouhé době nahromadí. Před zahájením čištění se ujistěte, že používáte čistý suchý hadičku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne nějaký problém s Vaším mopem, před obrácením se na autorizované servisní středisko prosím zkontrolujte následující možnosti.

ISSUE	POSSIBLE SOLUTION
Žádný pára	Zkontrolujte, zda není chyba v napájení.
	Zkontrolujte, zda je vypínač v pozici (I).
	Zkontrolujte hladinu vody.
Mop nefunguje	Zkontrolujte, zda je vypínač pámo mopy zapnutý, a zda je kabel zapojen do elektrické sítě.
	Výrobek je určen pouze k čištění podlah. Má bezpečnostní spínač a automaticky se vypne, pokud je umístěn ve vodorovné poloze.
Mop je zanesen vodním kamenem	Smíchejte kyselinu citronovou s vodou v poměru 1:3. Nalijte tuto směs do nádoby na vodu a nechte ji v nádobě po dobu 6 hodin. Poté zapněte zařízení a použijte na povrchu, který je odolný vůči kyselině citronové / vodě.
Mop nechává za sebou mokré skvrny	Před čištěním nechte látku vyschnout nebo použijte nový suchý hadičku.

Název modelu ROVUS NANO PARNÍ ČISTIČ		Název modelu ROVUS NANO PARNÍ ČISTIČ
Číslo modelu MODEL - 8901-B3		Číslo modelu MODEL - 8901-B3
Napájení 220 V - 240 V~, 50/60 Hz		Napájení 220 V - 240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba energie (přibližná) W 1100 W		Spotřeba energie (přibližná) W 1100 W
Celková kapacita vodní nádržky 230 ml		Celková kapacita vodní nádržky 230 ml
Maximální kapacita vody 200 ml		Maximální kapacita vody 200 ml
Výkon páry ~25,5 ml/min		Výkon páry ~25,5 ml/min
Délka napájecího kabelu 4 m		Délka napájecího kabelu 4 m
Rozměry	Šířka	13,6 cm
	Délka	26,5 cm
	Výška	120,0 cm
Země původu		Čína
Majitel ochranné známky Rovus, dovozce do EU, distributor		Top Shop International SA, Via Al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Švýcarsko
Číslo ORT a šarže najdete na produktu		

EE

ROVUS NANO AURUPUHAŠTI

MUDEL - 8901-B3

Kasutusjuhend

Lugege kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ning säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUSED

1. Lapsed vanuses 3–8 aastat tohivad seadet ainult sisse ja välja lülitada, kui see on asetatud või paigaldatud tavalisse töösundisse ning lapsed on täiskasvanu järelevalve