




# BOSCH

## MB LANi

7 736 601 672 | 7 736 602 032


<b>de</b>	Kommunikationsmodul	Installationsanleitung .....	2
<b>cs</b>	Komunikační modul	Návod k instalaci .....	5
<b>da</b>	Kommunikationsmodul	Installationsvejledning .....	8
<b>et</b>	Andmesidemoodul	Paigaldusjuhend .....	11
<b>fi</b>	Communicatiemodule	Installatiehandleiding .....	14
<b>fr</b>	Module de communication	Notice d'installation .....	17
<b>hu</b>	Kommunikációs modul	Szerelési útmutató .....	20
<b>it</b>	Modulo di comunicazione	Istruzioni per l'installazione .....	23
<b>lt</b>	Ryšio modulis	Montavimo instrukcija .....	26
<b>lv</b>	Komunikācijas modulis	Montāžas instrukcija .....	29
<b>pl</b>	Moduł komunikacyjny	Instrukcja montażu .....	32
<b>ro</b>	Modulul de comunicare	Instrucțiuni de instalare .....	35
<b>ru</b>	Коммуникационный модуль	Инструкция по монтажу .....	38
<b>sk</b>	Komunikačný modul	Návod na inštaláciu .....	41



6 720 819 422-00.1O



## 1 Lieferumfang



- [1] Kommunikationsmodul MB LANi
- [2] Aufkleber (Typschild)
- [3] Technische Dokumentation

## 2 Allgemeines



Der Betrieb des Kommunikationsmoduls MB LANi ist bei Wärmeerzeugern ausschließlich in Kombination mit einer angeschlossenen Bedieneinheit CR 400/CW 400/CW 800 möglich. Bei Lüftungsgeräten ohne Kombination mit einem Wärmeerzeuger muss die Bedieneinheit CV 200 verwendet werden.

Zur Nutzung einer Online-Anwendung wie beispielsweise unserer App muss das Modul installiert und über ein LAN Kabel mit einem Internet-Router verbunden sein.


## 3 Installation




Je nach Auslieferungszustand ist das Modul bereits im Wärmeerzeuger vorinstalliert.

### 3.1 Wandhängender Wärmeerzeuger Condens 9000i W

- Magnetischen Halter für das Modul vom Wärmeerzeuger nehmen.




1. Magnetischen Halter und Modul wie dargestellt in Position bringen.
2. Modul in magnetischen Halter stecken und elektrische Anschlüsse herstellen (→ Kapitel „Elektrischer Anschluss“).
3. Magnetischen Halter mit Modul am Wärmeerzeuger anbringen.




### 3.2 Bodenstehender Wärmeerzeuger Condens 9000i WM

- Modul mit den Buchsen nach oben in die Aussparung im Dämmstoff an der Rückseite des Wärmeerzeugers stecken.



### 3.3 Elektrischer Anschluss



Das Kabel für den 2-Draht-BUS ist vormontiert:

- Bei Condens 9000i W ist das BUS-Kabel unten am Wärmeerzeuger befestigt.
- Bei Condens 9000i WM ragt das BUS-Kabel neben der Aussparung aus dem Dämmstoff.

### 3.4 Installation an weiteren Geräten (z. B. Lüftungsgeräten)

- Die Beschreibung des Montageorts für MB LANi der technischen Unterlage des Geräts entnehmen.

Die elektrischen Anschlüsse sind bei allen Geräten wie in Kapitel 3.3 dargestellt.

### 4 Internet-Router

An den meisten handelsüblichen Internet-Routern muss nichts eingestellt werden. Folgende Einstellungen überprüfen und ggf. anpassen:

- DHCP aktiv
- Ports 5222 und 5223 nicht gesperrt
- Freie IP-Adresse vorhanden
- Adressfilterung (MAC-Filter) auf das Modul angepasst.

### 5 Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme:

- Modul über einen Internet-Router mit dem Internet verbinden.  
Das Modul meldet sich automatisch am Bosch-Server an. Im Display des Wärmeerzeugers erscheint rechts oben folgendes Symbol: ⓘ Das Modul bezieht die aktuellste Software.
- Verbindung zur Heizung über die jeweilige Online-Anwendung herstellen.
- Werkseitig voreingestellten Login-Namen und Passwort eingeben (auf dem Typschild des Moduls aufgedruckt).
- Um die Login-Daten immer griffbereit zu haben, zweites Typschild (Aufkleber im Lieferumfang) auf die erste Seite dieser Anleitung kleben.
- Personalisiertes Passwort eingeben. Passwort (ggf. mit Datum) auf der ersten Seite dieser Anleitung notieren.

Bei vorinstalliertem Modul:

- Login-Daten im Info-Menü der Bedieneinheit (z. B. CW 400) auslesen.

Wenn Sie Ihr personalisiertes Passwort vergessen haben:

- An der Bedieneinheit (z. B. CW 400) im Menü **Einstellungen > Internet-Passwort** das Passwort zurücksetzen.
- Bei der nächsten Anmeldung über die App, das personalisierte Passwort neu vergeben.

## 6 Störungsbehebung



Störungen mit Auswirkung auf die Funktionalität der App werden auch in der App dargestellt.

Die CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 zeigt den Menüpunkt **Internet** im Infomenü nicht an.

Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker ist nicht vollständig im Modul eingesteckt.	► Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker vollständig in Modul einstecken. Wenn Störung weiterhin besteht Installateur kontaktieren.
--	---

Im Infomenü der CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 wird für die **IP-Verbindung Nein** angezeigt.

LAN-Kabel nicht angeschlossen.	► LAN-Verbindung herstellen.
Router ist ausgeschaltet.	► Router einschalten <sup>1)</sup> .
DHCP ist inaktiv.	► DHCP am Router aktivieren <sup>1)</sup> .
Manuell gesetzter MAC-Filter unterbindet Vergabe der IP-Adresse.	► MAC-Filter für die aufgedruckte MAC-Adresse einstellen
Keine IP-Adresse für das Modul frei.	► Konfiguration am Router überprüfen <sup>1)</sup> .
LAN-Kabel defekt.	► LAN-Kabel austauschen.

Im Infomenü der CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 wird für die **IP-Verbindung Ja** angezeigt. Für die **Server-Verbindung** wird **Nein** angezeigt.

LAN-Verbindung besteht; kein Zugang zum Bosch-Server über das Internet.	► Hauptschalter am Heizgerät betätigen und für ca. 10 Sekunden ausschalten. Danach wieder einschalten. <b>-oder-</b> ► Internetverbindung herstellen <sup>1)</sup> . <b>-oder-</b> ► Wenn der Internetzugang des Routers zeitweise gesperrt ist, Zeitsperre entfernen <sup>1)</sup> . <b>-oder-</b> ► Port 5222 und 5223 öffnen <sup>1)</sup> .
---	---


Im Infomenü der CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 wird für die **IP-Verbindung** und für die **Server-Verbindung** jeweils **Ja** angezeigt und im Display des Wärmeerzeugers erscheint rechts oben das Symbol:

Keine Störung	Normalbetrieb
---------------	---------------

1) Siehe Anleitung des Drittanbieters.

Tab. 1 Störungstabelle

## 1 Rozsah dodávky



[1] Komunikační modul MB LANi

[2] Štítek (typový štítek)

[3] Technická dokumentace

## 2 Všeobecné informace



Provoz komunikačního modulu MB LANi je u zdrojů tepla možný výhradně v kombinaci s připojenou samostatnou řídící jednotkou CR 400/CW 400/CW 800. U větracích zařízení bez kombinace se zdrojem tepla je nutné použít samostatnou řídící jednotku CV 200.

K využití online aplikace, jako je např. naše aplikace, je nutno nainstalovat modul a propojit jej prostřednictvím kabelu LAN s internetovým routerem.


## 3 Instalace




Podle stavu při expedici je modul již předem nainstalován ve zdroji tepla.

### 3.1 Nástenný zdroj tepla Condens 9000i W

- Magnetický držák pro modul vezměte ze zdroje tepla.




1. Magnetický držák a modul umístěte do polohy podle vyobrazení.
2. Zasuňte modul do magnetického držáku a vytvořte elektrická připojení (→ kapitola „Elektrické připojení“).
3. Magnetický držák s modulem umístěte na zdroj tepla.




### 3.2 Stacionární zdroj tepla Condens 9000i WM

- Modul zasuňte pouzdro směrem nahoru do vybraného v izolačním materiálu na zadní straně zdroje tepla.



### 3.3 Elektrické připojení



Kabel pro 2drátovou sběrnici je předem namontován:

- U Condens 9000i WM je BUS-kabel upevněn dole na zdroji tepla.
- U Condens 9000i WM vyčnívá BUS-kabel vedle vybrání z izolačního materiálu.

### 3.4 Instalace na další přístroje (např.: větrací zařízení)

- Popis místa instalace pro MB LANi najdete v technické dokumentaci zařízení.

Elektrická připojení jsou znázorněna u všech zařízení a v kapitole 3.3.

### 4 Internetový router

Na většině běžných internetových routerech není nutno nic nastavovat. Zkontrolujte a příp. upravte následující nastavení:

- Protokol DHCP aktivní
- Porty 5222 a 5223 neblokovány
- Volná IP adresa k dispozici
- Filtrace adres (MAC filtr) přizpůsobena modulu.

### 5 uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu:

- Připojte modul přes internetový router k internetu. Modul se automaticky přihlásí k serveru Bosch. Na displeji zdroje tepla se vpravo nahore zobrazí následující symbol: . Modul stahuje aktuální software.
  - Vytvořte připojení k vytápení přes příslušnou online aplikaci.
  - Zadejte přihlašovací jméno a heslo předem nastavené z výroby (vytištěno na typovém štítku modulu).
  - Abyste měli přihlašovací údaje vždy pohotově k dispozici, nalepte druhý typový štítek (nálepka v rozsahu dodávky) na první stranu tohoto návodu.
  - Zadejte osobní heslo. Poznamenejte si heslo (příp. s datem) na první stranu tohoto návodu.
- U předem instalovaného modulu:
- Načtěte přihlašovací údaje v informačním menu samostatné řídící jednotky (např. CW 400).
- Pokud jste své osobní heslo zapomněli:
- Resetujte heslo na samostatné řídící jednotce (např. CW 400) v menu **Nastavení > Internetové heslo**.
  - Při příštém přihlášení přes aplikaci zadejte nové osobní heslo.

## 6 Odstraňování poruch



Poruchy s vlivem na funkčnost aplikace se v aplikaci zobrazují rovněž.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 položku menu **Internet** v informačním menu nezobrazuje.

Připojovací kabel s kolíkovým konektorem 3,5 mm není úplně zasunutý v modulu.	► Zasuňte připojovací kabel s kolíkovým konektorem 3,5 mm zcela do modulu. Pokud porucha trvá i nadále, kontaktujte instalatéra.
---	--

V informačním menu CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 se pro **IP-spojení** zobrazí **Ne**.

Není připojen kabel LAN.	► Vytvořte připojení LAN.
Router je vypnutý.	► Zapněte router. <sup>1)</sup> .
Protokol DHCP je neaktivní.	► DHCP aktivujte na routeru <sup>1)</sup> .
Manuálně nastavený MAC filtr znemožňuje zadání IP adresy.	► Nastavte MAC filtr pro natištěnou MAC adresu.
Pro modul není volná žádána IP adresa.	► Zkontrolujte konfiguraci na routeru <sup>1)</sup> .
Kabel LAN vadný.	► Vyměňte kabel LAN.

V informačním menu CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 se pro **IP-spojení** zobrazí **Ano**. Pro **Spojení na server** se zobrazí **Ne**.

Spojení LAN existuje; přes internet není přístup k serveru Bosch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Stiskněte hlavní vypínač na nástěnném kotli a vypněte je cca na 10 sekund. Poté je opět zapněte.</li> <li>-nebo-</li> <li>► Vytvořte internetové připojení<sup>1)</sup>.</li> <li>-nebo-</li> <li>► Je-li internetový přístup routeru dočasně zablokován, odstraňte časovou blokaci<sup>1)</sup>.</li> <li>-nebo-</li> <li>► Otevřete port 5222 a 5223<sup>1)</sup>.</li> </ul>
---	--


V informačním menu CR 400/CW 400/CW 800/CV 200/ se pro **IP-spojení** a pro **Spojení na server** zobrazí vždy **Ano** a na displeji zdroje tepla se vpravo nahore zobrazí symbol:

Žádná porucha	Normální provoz
---------------	-----------------

1) Viz návod třetího poskytovatele.

Tab. 1 Tabulka poruch

## 1 Leveringsomfang



[1] Kommunikationsmodul MB LANi

[2] Mærkat (typeskilt)

[3] Teknisk dokumentation

## 2 Generelt



Ved varmeproducerende enheder drift af kommunikationsmodulet MB LANier udelukkende mulig i kombination med en CR 400/CW 400/CW 800 betjeningsenhed. Ved ventilationsapparater som ikke er kombineret med en varmeproducent skal betjeningsenheden CV 200 anvendes.

For at bruge online applikationer, som f.eks. vores app, skal modulet være installeret og tilsluttet til en internet router via et LAN-kabel.


## 3 Installation




Afhængigt af leveringsomfanget er modulet allerede installeret i varmekilden.

### 3.1 Væghængt, varmeproducerende enhed Condens 9000i W

Modulet anbringes i den magnetiske skinne på varmeproducenten.




1. Afmonter den magnetiske skinne, som er placeret nederst på siden af varmeproducenten.
2. Stik modulet ned i den magnetiske skinne og tilslut internett- og busforbindelse (→ Kapitel „Elektrisk tilslutning“).
3. Monter den magnetiske skinne med modulet i på siden af varmeproducenten




### 3.2 Gulvstillet, varmeproducerende enhed Condens 9000i WM

- Stik modulet med stikindgangene opad gennem åbningen i isoleringen på varmeproducentens bagside.



### 3.3 El-tilslutning



Kablet til 2-leder-BUS er formonteret:

- Ved Condens 9000i W er BUS-kablet fastgjort forneden på den varmeproducerende enhed.
- Ved Condens 9000i WM stikker BUS-kablet ud af bagpladeisoleringen ved siden af udsparingen.

### 3.4 Montering på yderligere apparater (f. eks: ventilationsapparater)

- Fjern monteringsstedets beskrivelse for MB LANi apparalets tekniske underlag.

De elektriske tilslutninger er ved alle apparater vist som i kapitel 3.3.

## 4 Internet-router

På de fleste almindelige internet-routere behøver du ikke foretage nogen indstillinger. Kontrollér følgende indstillinger og tilpas efter behov:

- DHCP aktiv
- Portene 5222 og 5223 ikke spærret
- Ledig IP-adresse til rådighed
- Adressefiltrering (MAC-filter) tilpasset til modulet.

## 5 Opstart

Ved førsteibrugtagning:

- Modulet kobles til internettet via din internet-router. Modulet registreres automatisk af Bosch-serveren. På varmeproducentens display vises dette symbol foroven til højre:  . Den nyeste software overføres til modulet.
- Opret forbindelse til varmeproducenten via den respektive online-applikation (app).
- Indtast fabriksdefineret brugernavn og password (trykt på moduels typeskilt).
- For altid at have loginoplysningerne ved hånden, skal det andet typeskilt, klisters på den første side i denne vejledning (klistermærke medfølger i leveringsomfanget).
- Indtast det personlige adgangskode. Password (i givet fald med dato) noteres på den første side i denne vejledning.

Ved forudinstalleret modul:

- Udlæs login-data i betjeningsenhedens info-menu (f. eks. CW 400).

Hvis du har glemt dit personlige password:

- Nulstil adgangskoden i menuen **Indstillinger > Internet-password** på betjeningsenheden (f.eks. CW 400).
- Ved næste opkobling via app'en, skal det personlige password indtastes på ny.

## 6 Fejlafhjælpning




Fejl med indvirkning på app'ens funktioner vises også i app'en.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 viser ikke menupunktet <b>Internet</b> i infomenuen.	
Tilslutningskabel med 3,5 mm jackstik er ikke stukket fuldstændigt ind i modulet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stik tilslutningskablet med 3,5 mm jackstik fuldstændigt ind i modulet. Hvis fejlen består kontaktes installatøren.</li> </ul>
I infomenuen for CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 vises der <b>Nej for IP-forbindelse</b> .	
LAN-kablet ikke tilsluttet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Etablér LAN-forbindelsen.</li> </ul>
Router er deaktivert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tilslut routeren<sup>1)</sup>.</li> </ul>
DHCP er inaktiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivér DHCP på routeren<sup>1)</sup>.</li> </ul>
Manuelt indstillet MAC-filter forhindrer tildeling af IP-adresse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil MAC-filter for den påtrykte MAC-adresse</li> </ul>
Ingen ledig IP-adresse til modulet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollér konfigurationen på routeren<sup>1)</sup>.</li> </ul>
LAN-kabel defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udskift LAN-kablet.</li> </ul>
I infomenuen for CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 vises der <b>Ja for IP-forbindelse</b> . For <b>Serverforbindelse</b> vises <b>Nej</b> .	
LAN-forbindelsen etableret; ingen adgang til Bosch-serveren via internettet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på hovedkontakten på varmeapparaten og sluk i ca. 10 sekunder. Derefter tændes igen.</li> <li>-eller-</li> <li>▶ Etablér internetforbindelsen<sup>1)</sup>.</li> <li>-eller-</li> <li>▶ Fjern tidsspærren<sup>1)</sup>, hvis routerens internetadgang er spærret for en tid.</li> <li>-eller-</li> <li>▶ Port 5222 og 5223 åbnende<sup>1)</sup>.</li> </ul>
I infomenuen for CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 vises der <b>Ja</b> for både <b>IP-forbindelse</b> og <b>Serverforbindelse</b> og i den varmeproducerende enheds display dukker symbolet:  op for oven til højre.	
Ingen fejl	Normal funktion

1) Se tredjeparts vejledning.

Tab. 1 Fejltabel

## 1 Tarnekomplekt



- [1] Andmesidemoodul MB LANi
- [2] Kleebis (andmesilt)
- [3] Tehnilised dokumendid

## 2 Üldandmed



Sidemoodulit MB LANi on võimalik kasutada kütteseadmete korral ainult koos ühendatud juhtseadmega CR 400/CW 400/CW 800. Ilma küttekehata ventilatsiooniseadmete korral tuleb kasutada juhtseadet CV 200.

Veebirakenduse, näiteks meie rakenduse kasutamiseks tuleb installida moodul ja ühendada see LAN-kaabli abil interneriutteriga.


## 3 Paigaldamine




Tarnimisel võib see moodul olla juba kütteseadmesse paigaldatud.

### 3.1 Seinale paigaldatav kütteseade Condens 9000i W

► Mooduli magnethoidik tuleb kütteseadmest välja võtta.




1. Paigaldage magnetiline hoidik ja moodul, nagu on kujutatud.
2. Pistke moodul magnetilisse hoidikusse ja looge elektrühendused (→ peatükk „Elektrühendus“).
3. Kinnitage mooduliga magnetiline hoidik kütteseadme külge.




### 3.2 Põrandale paigaldatav kütteseade Condens 9000i WM

- Moodul tuleb puksidega ülalpool panna kütteseadme tagaküljel isolatsioonimaterjalis olevasse väljalöikesse.



### 3.3 Elektriühendused



2 juhtmega siini kaabel on juba ühendatud:

- Condens 9000i W korral on siinikaabel kinnitatud küttekeha alla.
- Condens 9000i WM ulatub siinikaabel soojustisolatsioonis oleva väljalöike kõrvalt välja.

### 3.4 Muude seadmete (nt ventilatsiooniseadmed) paigaldamine

- MB LANi paigalduskoha kirjeldust vaadake seadme tehnilisest dokumentatsioonist.

Elektriühendusi on köigi seadmete puhul kujutatud nagu peatükis 3.3.

### 4 Internetiruuter

Enamikul standardsetel internetiruuteritel ei ole vaja midagi seada. Kontrollige ja vajaduse korral kohandage järgmisi seadeid:

- DHCP-protokoll on rakendatud
- Pordid 5222 ja 5223 on avatud
- Vaba IP-aadress on olemas
- MAC-aadresside filtreerimine on kohandatud mooduli järgi.

### 5 Kasutuselevõtmine

Esmakordsel kasutuselevõtmisel:

- Moodul tuleb internetiruuteri kaudu ühendada internetiga. Moodul logib end Boschi serverisse automaatselt sisse. Kütteseadme näidiku paremal pool tuleb ülaossa järgmine sümbol:  . Moodul laadib alla uusima tarkvara.
- Ühendamine küttega vastava veebirakenduse abil.
- Sisestada tehases seadud kasutajanimi ja parool (trükitud mooduli andmesildile).
- Et sisselogimisandmed oleksid alati käepärast, tasub selle juhendi esimesele leheküljele kleepida teine andmesilt (tarnekomplekti kuuluv kleepsilt).
- Sisestage oma parool. Märkige parool (vajaduse korral koos kuupäevaga) selle juhendi esimesele leheküljele.

Varem paigaldatud mooduli korral:

- Sisselogimisandmeid saab vaadata juhtpuldi (nt CW 400) infomenüüst.

Kui kasutaja parool on ununenud:

- Taastage parool juhtpuldil (nt CW 400) menüüs **Seaded > Internetiparool**.
- Järgmisel rakenduse kaudu sisselogimisel tuleb kasutaja parool uesti määrata.

## 6 Tõrge kõrvaldamine




Tõrkeid, mis avaldavad mõju rakenduse funktsioneerimisele, näidatakse ka rakenduses.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 ei näita infomenüüs menüpunkti <b>Internet</b> .	
Ühenduskaabli 3,5 mm pistik ei ole korralikult mooduli pesas.	► Pange ühenduskaabli 3,5 mm pistik korralikult mooduli pesasse. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust paigaldajaga.
CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 infomenüüs kuvatakse <b>IP-ühendus</b> juures <b>Ei</b> .	
Kohtvõrgu kaabel ei ole ühendatud.	► Ühendada kohtvõrgu kaabel.
Ruuter on välja lülititud.	► Lülitada ruuter sisse <sup>1)</sup> .
DHCP ei ole rakendatud.	► Aktiveerida ruuteril DHCP <sup>1)</sup> .
Käitsi seatud MAC-filter takistab IP-aadressi määramist.	► Seadke trükitud MAC-aadressi MAC-filter.
Mooduli jaoks ei ole vaba IP-aadressi.	► Kontrollida ruuteril konfiguratsiooni <sup>1)</sup> .
Kohtvõrgu kaabel on kahjustatud.	► Vahetada kohtvõrgu kaabel välja.
CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 infomenüüs kuvatakse <b>IP-ühendus</b> juures <b>Jah</b> . <b>Serverühendus</b> juures kuvatakse <b>Ei</b> .	
Kohtvõrk on ühendatud, puudub internetiühendus Boschi serveriga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Lülitage kütteseade pealüliti abil umbes 10 sekundiks välja. Seejärel lülitage uuesti sisse.</li> <li>-või-</li> <li>► Taastada internetiühendus<sup>1)</sup>.</li> <li>-või-</li> <li>► Kui ruuteris on internetiühendusele määratud ajapiirang, see eemaldada<sup>1)</sup>.</li> <li>-või-</li> <li>► Avada portid 5222 ja 5223<sup>1)</sup>.</li> </ul>
CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 infomenüüs kuvatakse <b>IP-ühendus</b> ja <b>Serverühendus</b> juures vastavalt <b>Jah</b> ning kütteseadme ekraani üleval paremal servas sümbolit	
Tõrget ei ole	Tavarežiim

1) Vt selle seadme kasutusjuhendit.

## 1 Leveringsomvang



[1] Communicatiemodule MB LANi

[2] Sticker (typeplaat)

[3] Technische documentatie

## 2 Algemeen



Het gebruik van de communicatiemodule MB LANi is bij warmteproducten uitsluitend mogelijk in combinatie met een aangesloten bedieningseenheid CR 400/CW 400/CW 800. Gebruik bij ventilatietoestellen zonder combinatie met een warmteproducten de bedieningseenheid CV 200.

Voor het gebruik van een online-toepassing zoals bijvoorbeeld onze app moet de module zijn geïnstalleerd en via een LAN-kabel met een internet-router zijn verbonden.


## 3 Installatie




Afhankelijk van de uitleveringstoestand is de module al in de warmteproducerent geïnstalleerd.

### 3.1 Wandhangende warmteproducerent Condens 9000i W

- Magnetische houder voor de module van de cv-ketel nemen.




1. Magnetische houder en module zoals getoond in positie brengen.
2. Steek de module in de magnetische houder en maak de elektrische aansluitingen (→ hoofdstuk "Elektrische aansluiting").
3. Breng de magnetische houder met module aan op de warmteproducerent.




### 3.2 Vloerstaande warmteproduceren Condens 9000i WM

- Module met de connectors naar boven in de uitsparing in de isolatie aan de achterzijde van de cv-ketel steken.



### 3.3 Elektrische aansluiting



De kabel voor de 2-draadsbus is voorgemonteerd:

- Bij Condens 9000i W is de BUS-kabel onder op de warmteproduceren bevestigd.
- Bij Condens 9000i WM steekt de BUS-kabel naast de uitsparing uit het isolatiemateriaal.

### 3.4 Installatie op andere toestellen (bijvoorbeeld ventilatoren)

- Zie voor de beschrijving van de installatieplaats voor MB LANi de technische documentatie van het toestel.

De elektrische aansluitingen zijn bij alle toestellen zoals in hoofdstuk 3.3 weergegeven.

## 4 Internet-router

Op de meeste standaard internet-routers hoeft niets te worden ingesteld. De volgende instellingen controleren en eventueel aanpassen:

- DHCP actief
- Poorten 5222 en 5223 niet geblokkeerd
- Vrij IP-adres aanwezig
- Adresfiltering (MAC-filter) op de module aangepast.

## 5 Inbedrijfstelling

Bij de eerste inbedrijfstelling:

- Module via een internet-router met het internet verbinden. De module meldt zich automatisch aan bij de Bosch-server. In het display van de cv-ketel verschijnt rechtsboven het volgende symbool: . De module downloadt de meest actuele software.
- Maak de verbinding met de verwarming via de betreffende online-applicatie.
- Affabriek vooringestelde login-naam en wachtwoord invoeren (op de typeplaat van de module gedrukt).
- Plak, om de login-gegevens altijd beschikbaar te hebben, een tweede typeplaat (meegeleverde sticker) op de laatste pagina van deze handleiding.
- Persoonlijk wachtwoord invoeren. Noteer het wachtwoord (eventueel met datum) op de eerste pagina van deze handleiding.

Bij voorgeïnstalleerde module:

- Lees de login-gegevens in het info-menu van de bedienings-eenheid uit (bijvoorbeeld CW 400).

Wanneer u uw persoonlijke wachtwoord bent vergeten:

- Reset op de bedieningseenheid (bijvoorbeeld CW 400) in het menu **Instellingen > Internet-wachtwoord** het wachtwoord.
- Bij de volgende aanmelding via de app, het persoonlijke wachtwoord opnieuw instellen.

## 6 Storingen verhelpen



Storingen met invloed op de functionaliteit van de app worden ook in de app getoond.

De CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 geeft het menupunkt **Internet** in het infomenu niet weer.

Aansluitkabel met 3,5 mm stekker is niet volledig in de module gestoken.	▶ Steek de aansluitkabel met 3,5 mm stekker volledig in de IP-module. Neem contact op met de installateur wanneer de storing blijft bestaan.
--	--

In het infomenu van de CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 wordt voor de **IP-verbinding Nee** getoond.

LAN-kabel niet aangesloten.	▶ LAN-verbinding maken.
Router is uitgescha-keld.	▶ Router inschakelen <sup>1)</sup> .
DHCP is niet actief.	▶ DHCP op router activeren <sup>1)</sup> .
Handmatig ingesteld MAC-filter verhin-dert toekenning van het IP-adres.	▶ Stel het MAC-filter voor het op-gedrukte MAC-adres in
Geen IP-adres voor de module vrij.	▶ Configuratie op de router controleren <sup>1)</sup> .
LAN-kabel defect.	▶ LAN-kabel vervangen.

In het infomenu van de CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 wordt voor de **IP-verbinding Ja** getoond. Voor de **Server-verbinding** wordt **Nee** getoond.

LAN-verbinding be-staat; geen toegang tot Bosch-server via het internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bedien de hoofdschakelaar op de cv-ketel en schakel deze gedurende circa 10 seconden uit. Daarna weer inschakelen.</li> <li>-of-</li> <li>▶ Internetverbinding maken<sup>1)</sup>.</li> <li>-of-</li> <li>▶ Wanneer de internettoegang van de router tijdelijk is geblok-keerd, tijdblokkering wegnemen<sup>1)</sup>.</li> <li>-of-</li> <li>▶ Poort 5222 en 5223 openen<sup>1)</sup>.</li> </ul>
--	--


In het infomenu van de CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 wordt voor de **IP-verbinding** en voor de **Server-verbinding** telkens **Ja** getoond en in het display van de warmteproducer verschijnt rechtsboven het symbool:

Geen storing	Normaal bedrijf
--------------	-----------------

1) Zie handleiding van de betreffende leverancier.

*Tabel 1 Tabel met storingen*

## 1 Contenu de livraison



- [1] Module de communication MB LANi
- [2] Autocollant (plaque signalétique)
- [3] Documentation technique

## 2 Généralités



Le fonctionnement du module de communication MB LANi est possible pour les générateurs de chaleur uniquement en association avec un module de commande CR 400/CW 400/ CW 800 raccordé. Le module de commande CV 200 doit être utilisé pour les appareils de ventilation non combinés avec un générateur de chaleur.

Pour l'utilisation d'une application en ligne, comme notre application par exemple, le module doit être installé et connecté à un routeur Internet via un câble LAN.


## 3 Installation




En fonction de l'état de livraison, le module est déjà préinstallé dans le générateur de chaleur.

### 3.1 Générateur de chaleur mural Condens 9000i W

- Retirer le support magnétique pour le module du générateur de chaleur.




1. Mettre en place le support magnétique et le module comme illustré.
2. Enficher le module dans le support magnétique et établir les raccordements électriques (→ chap. «Raccordement électrique»).
3. Placer le support magnétique avec le module sur le générateur de chaleur.




### 3.2 Générateur de chaleur au sol Condens 9000i WM

- ▶ Insérer le module, connecteurs vers le haut, dans l'évidement de l'isolant situé à l'arrière du générateur de chaleur.



### 3.3 Raccordement électrique



Le câble pour le BUS bifilaire est prémonté :

- Pour Condens 9000i W, le câble de BUS est fixé en bas du générateur de chaleur.
- Pour Condens 9000i WM, le câble de BUS se dresse au-dessus du matériau isolant, à côté de l'évidement.

### 3.4 Installation sur d'autres appareils (par ex. : appareils de ventilation)

- ▶ La description du lieu de montage pour MB LANi figure dans la documentation technique de l'appareil.

Les raccordements électriques sont représentés pour tous les appareils comme dans le chap. 3.3.

### 4 Routeur Internet

Aucun réglage n'est nécessaire sur la plupart des routeurs Internet du commerce. Vérifier les réglages suivants et les adapter si nécessaire :

- DHCP actif
- Ports 5222 et 5223 non verrouillés
- Adresse IP libre disponible
- Filtrage d'adresse (filtre MAC) adapté au module.

### 5 Mise en service

Lors de la première mise en service :

- ▶ Connecter le module à Internet via un routeur Internet. Le module se connecte automatiquement au serveur Bosch. Le symbole suivant s'affiche en haut à droite de l'écran du générateur de chaleur :  . Le module comprend les logiciels les plus récents.
- ▶ Etablir la connexion au chauffage via l'application en ligne correspondante.
- ▶ Saisir l'identifiant du module et le mot de passe préglés en usine (imprimés sur la plaque signalétique du module).
- ▶ Pour avoir toujours les données de connexion à portée de main, coller la deuxième plaque signalétique (autocollant joint à la livraison) sur la première page de la présente notice.
- ▶ Saisir un mot de passe personnalisé. Noter le mot de passe (avec la date si nécessaire) sur la première page de la présente notice.

Pour un module préinstallé :

- ▶ Relever les données de connexion dans le menu Info du module de commande (par ex. CW 400).

Si vous avez oublié votre mot de passe personnalisé :

- ▶ Réinitialiser le mot de passe sur le module de commande (par ex. CW 400) dans le menu **Réglages > Mot de passe Internet**.
- ▶ À la prochaine connexion via l'application, saisir à nouveau le mot de passe personnalisé.

## 6 Dépannage



Les défauts agissant sur la fonctionnalité de l'application sont aussi représentés dans l'application.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 n'affiche pas l'option **Internet** dans le menu Info.

Le câble de raccordement avec prise Jack 3,5 mm n'est pas entièrement enfiché dans le module.	► Le câble de raccordement avec prise Jack 3,5 mm est entièrement enfiché dans le module. Si le défaut persiste, contacter l'installateur.
---	--

**Non** est affiché pour la **Connexion IP** dans le menu Info du CR 400/CW 400/CW 800/CV 200.

Câble LAN non raccordé.	► Etablir la connexion LAN.
Routeur arrêté.	► Mettre en marche le routeur <sup>1)</sup> .
DHCP inactif.	► Activer le DHCP sur le routeur <sup>1)</sup> .
Le filtre MAC réglé manuellement empêche l'attribution de l'adresse IP.	► Réglage du filtre MAC pour l'adresse MAC imprimée
Pas d'adresse IP disponible pour le module.	► Vérifier la configuration sur le routeur <sup>1)</sup> .
Câble LAN défectueux.	► Remplacer les câbles LAN.

**Oui** est affiché pour la **Connexion IP** dans le menu Info du CR 400/CW 400/CW 800/CV 200. **Non** est affiché pour la **Connexion au serveur**.

LAN connecté ; pas d'accès au serveur Bosch par Internet.	► Actionner l'interrupteur principal sur la chaudière murale et l'arrêter pendant env. 10 secondes. Puis la remettre en marche. <b>-ou-</b> ► Etablir la connexion Internet <sup>1)</sup> . <b>-ou-</b> ► Si l'accès Internet du routeur est verrouillé temporairement, retirer le verrouillage temporaire <sup>1)</sup> . <b>-ou-</b> ► Ouvrir les ports 5222 et 5223 <sup>1)</sup> .
---	--


**Oui** est affiché pour la **Connexion IP** et la **Connexion au serveur** dans le menu Info du CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 et le symbole suivant apparaît en haut à droite de l'écran du générateur de chaleur :

Absence de défaut	Mode normal
-------------------	-------------

1) Voir notice du fournisseur.

Tab. 1 Tableau des pannes

## 1 Szállítási terjedelem



[1] Kommunikációs modul MB LANi

[2] Öntapadó címke (adattábla)

[3] Műszaki dokumentáció

## 2 Általános információk



Az MB LANi kommunikációs modul üzemeltetése hőtermelő esetén kizárálag csatlakoztatott CR 400/CW 400/CW 800 szabályozóval lehetséges. Nem hőtermelővel együtt használt szellőztető berendezések esetén a CV 200 szabályozót kell használni.

Egy online alkalmazás, például az appunk használatához telepíteni kell a modult és LAN-kábellel össze kell kötni egy internes routerrrel.


## 3 Szerelés



A kiviteltől függően a modul már előszerelve lehet a hőtermelőre.

### 3.1 Condens 9000i W falii hőtermelő


► Vegye le a modul mágneses tartóját a hőtermelőről.



1. Állítsa a mágneses tartót és a modult az ábra szerinti helyzetbe.


2. Helyezze a modult a mágneses tartóba, majd csatlakoztassa az elektromos csatlakozókat (→ „Elektromos bekötés“ c. fejezet).

3. Szerelje fel a mágneses tartót a modullal a hőtermelőre.




### 3.2 Álló hőtermelő Condens 9000i WM

- Helyezze a modult az aljzatokkal felfelé a hőtermelő hátoldalán található szigetelés mélyedésébe.



### 3.3 Elektromos csatlakoztatás



A 2-vezetéke BUS kábel elő van szerelve:

- A Condens 9000i W hőtermelő esetében a BUS-kábel a hőtermelőn alul van rögzítve.
- A Condens 9000i WM hőtermelő esetében a BUS-kábel a mélyedés mellett nyúlik ki a szigetelésből.

### 3.4 Szerelés további készülékekre (pl. szellőztető berendezések)

- Az MB LANi szerelési helyének a leírását a készülék műszaki dokumentációja tartalmazza.

Az elektromos csatlakozók minden készüléknél a 3.3 ábrán látható módon helyezkednek el.

## 4 Internettes Router

A legtöbb szokányos internettes router nem szorul beállításra. Ellenőrizze és adott esetben módosítsa az alábbi beállításokat:

- DHCP aktív
- Az 5222 és az 5223 számú portok nincsenek letiltva
- Van szabad IP-cím
- A címszűrés (MAC szűrő) össze van hangolva a modullal.

### 5 Üzembe helyezés

Első üzembe helyezés esetén:

- Csatlakoztassa a modult az internettes routerre az internetre.
- A modul automatikusan bejelentkezik a Bosch kiszolgálóra. A hőtermelő kijelzőjén jobbra fent megjelenik a következő szimbólum: . A modul letölti a legfrissebb szoftvert.
- Létesítse kapcsolatot a fűtéssel a megfelelő online alkalmazáson keresztül.
- Adja meg az alapértelmezett gyári felhasználónevét és jelszót (a modul adattáblájára van nyomtatva).
- Ahhoz, hogy a bejelentkezési adatok minden kézelnél lehessenek, ragassza a másik adattáblát (matrixa a szállítási terjedelemben) az útmutató első oldalára.
- Adja meg személyes jelszavát. Jegyezze fel az útmutató első oldalára a jelszót (adott esetben dátummal együtt).

Előszerelt modul esetén:

- Olvassa ki a bejelentkezési adatokat a szabályozón (pl. CW 400) Információk menüjéből.
- Ha elfelejtette a személyes jelszavát:
- Állítsa alaphelyzetbe a jelszót a szabályozón (pl. CW 400), a Beállítások > Internetjelszó menüből.
- Az alkalmazáson keresztül történő következő bejelentkezés során adjon meg új személyes jelszavat.

## 6 Zavarelhárítás



Az alkalmazás működésére kiható zavarok az alkalmazásban is megjelennek.

A CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 nem jeleníti meg az **Internet** menüpontot az Információk menüben.

A 3,5 mm-es jack dugós csatlakozókából nem megfelelően van csatlakoztatva az modulba.	► Csatlakoztassa megfelelően a 3,5 mm-es jack dugós csatlakozókábelt a modulba. Ha a zavar továbbra is fennállna, úgy forduljon a szervizpartnerhe.
---	---

A CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 Információk menüjében az **IP-kapcsolat** opciónál **Nem** jelenik meg.

Nincs csatlakoztatva a LAN kábel.	► Csatlakoztassa a LAN kábelt.
Ki van kapcsolva az router.	► Kapcsolja be az router <sup>1)</sup> .
A DHCP inaktív.	► Aktiválja a DHCP-t a routeren <sup>1)</sup> .
A manuálisan beállított MAC szűrő megakadályozza az IP-cím kiosztását.	► Állítsa be a MAC-szűrésnél a matricára nyomtatott MAC-címet.
Nem érhető el szabad IP-cím a modul számára.	► Ellenőrizze a routeren a konfiguraciót <sup>1)</sup> .
Hibás a LAN kábel.	► Cserélje ki a LAN kábelt.

A CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 Információk menüjében az **IP-kapcsolat** opciónál **Igen** jelenik meg. A **Kiszolgálói kapcsolat** opciónál **Nem** jelenik meg.

Van LAN-kapcsolat; nincs hozzáférés a Bosch kiszolgálóhoz az interneten keresztül.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kapcsolja ki a fűtőkészülék főkapcsolóját kb. 10 másodpercre. Kapcsolja vissza a főkapcsolót.</li> <li><b>-vagy-</b></li> <li>► Állítsa helyre az internet-kapcsolatot<sup>1)</sup>.</li> <li><b>-vagy-</b></li> <li>► Ha a router internet-hozzáférése időnként le van tiltva, akkor szüntesse meg az időzárat<sup>1)</sup>.</li> <li><b>-vagy-</b></li> <li>► Nyissa meg az 5222 és 5223 portot<sup>1)</sup>.</li> </ul>
--	---


A CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 Információk menüjében az **IP-kapcsolat** és a **Kiszolgálói kapcsolat** opciónál **Igen** jelenik meg és a hőtermelő kijelzőjén jobbra fent megjelenik a következő szimbólum:

Nincs zavar	Normál üzemmód
-------------	----------------

1) Lásd harmadik fél útmutatója.

1. tábl. Zavartáblázat

## 1 Volume di fornitura



- [1] Modulo di comunicazione MB LANi
- [2] Etichetta adesiva (targhetta identificativa)
- [3] Documentazione tecnica

## 2 Indicazioni generali



Il funzionamento del modulo di comunicazione MB LANi per i generatori di calore può avvenire esclusivamente in combinazione con una termoregolazione (di seguito appellata anche come unità di servizio) CR 400/CW 400/CW 800 collegata. Per gli apparecchi di ventilazione domestica senza combinazione con un generatore di calore, occorre utilizzare l'unità di servizio CV 200.

Per utilizzare l'applicazione online come ad esempio la nostra app, il modulo deve essere installato e collegato tramite un cavo LAN con un router Internet.


## 3 Installazione




A seconda della tipologia della fornitura, il modulo può essere già installato nel generatore di calore.

### 3.1 Generatore di calore murale Condens 9000i W

- Prelevare il supporto magnetico per il modulo dal generatore di calore.




1. Sistemare il supporto magnetico e il modulo nella posizione rappresentata.
2. Inserire il modulo nel supporto magnetico ed effettuare i collegamenti elettrici (→ capitolo «Collegamento elettrico»).
3. Riposizionare il supporto magnetico col modulo presso il generatore di calore.




### 3.2 Generatore di calore a pavimento Condens 9000i WM

- ▶ Inserire il modulo con le boccole rivolte verso l'alto nella rientranza predisposta per il materiale isolante sul retro del generatore di calore, come in figura.



### 3.3 Collegamento elettrico



Il cavo per il sistema con cablaggio bus a 2 cavi è già montato:

- Nel modello Condens 9000i W il cavo BUS è fissato nella parte inferiore del generatore di calore, come in figura.
- Nel modello Condens 9000i WM il cavo BUS sporge accanto alla rientranza nel materiale isolante.

### 3.4 Installazione su altri dispositivi (ad es. apparecchi di ventilazione domestica)

- ▶ Reperire la descrizione del luogo di installazione per MB LANi dalla documentazione tecnica dell'apparecchio.

I collegamenti elettrici per tutti gli apparecchi sono rappresentati come nel capitolo 3.3.

## 4 Router di internet

Per la maggior parte dei router di Internet disponibili in commercio non occorre effettuare configurazioni. Verificare le seguenti impostazioni ed eventualmente adattare:

- DHCP attivo
- Porte 5222 e 5223 sbлокate
- Indirizzo IP presente libero
- Filtri per indirizzo (filtro MAC) adattati al modulo.

### 5 Messa in funzione

In fase di prima messa in funzione:

- ▶ collegare il modulo tramite un router di internet ad Internet. Il modulo si connette automaticamente al server Bosch. Sul display del generatore di calore, in alto a destra, compare il seguente simbolo: . Il modulo fa riferimento al software più aggiornato.
- ▶ Effettuare il collegamento al sistema di riscaldamento tramite la relativa applicazione online.
- ▶ Immettere il nome utente per il login e la password impostati in fabbrica (stampati sulla targhetta del modulo).
- ▶ Per avere i dati del login sempre a portata di mano, applicare la seconda targhetta (adesivo compreso nel volume di fornitura) sulla prima pagina delle presenti istruzioni.
- ▶ Immettere la password personalizzata. Annotare la password (citando eventualmente la data) sulla prima pagina delle presenti istruzioni.

In caso di modulo già installato:

- ▶ leggere i dati per il login nel menu Info dell'unità di servizio (per es. CW 400).

Se viene dimenticata la password personalizzata:

- ▶ ripristinare la password nell'unità di servizio (ad es. CW 400) nel menu **Impostazioni > Password internet**.
- ▶ Durante l'accesso successivo tramite app, immettere nuovamente la password personalizzata.

## 6 Risoluzione della disfunzione



Le disfunzioni che influiscono sulla funzionalità dell'app vengono indicate anche nell'app stessa.

Nel menu Info di CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 non viene visualizzata la voce di menu **Internet**.

Il cavo di collegamento con connettore di blocco da 3,5 mm non è inserito completamente nel modulo.	▶ Inserire completamente nel modulo il cavo di collegamento con connettore di blocco da 3,5 mm. Se la disfunzione persiste contattare l'installatore.
---	---

Nel menu Info di CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 è visualizzato **No** per il **Collegamento IP**.

Cavo LAN non collegato.	▶ Realizzare il collegamento LAN.
Il router è spento.	▶ Accendere il router <sup>1)</sup> .
DHCP non è attivo.	▶ Attivare il DHCP sul router <sup>1)</sup> .
Il filtro MAC impostato manualmente impedisce l'assegnazione dell'indirizzo IP.	▶ Impostare il filtro MAC per l'indirizzo MAC stampato
Nessun indirizzo IP libero per il modulo.	▶ Controllare la configurazione sul router <sup>1)</sup> .
Cavo LAN difettoso.	▶ Sostituire il cavo LAN.

Nel menu Info di CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 è visualizzato **Sì** per il **Collegamento IP**. Per il **Collegamento server** è visualizzato **No**.

Connessione LAN presente; nessun accesso al server Bosch attraverso Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Azionare l'interruttore principale sulla caldaia murale con produzione ACS e tenere spento per ca. 10 secondi. Quindi riacendere.</li> <li>-oppure-</li> <li>▶ Effettuare il collegamento a Internet<sup>1)</sup>.</li> <li>-oppure-</li> <li>▶ Se l'accesso a Internet del router è temporaneamente bloccato, rimuovere il blocco temporale<sup>1)</sup>.</li> <li>-oppure-</li> <li>▶ Aprire la porta 5222 e 5223<sup>1)</sup>.</li> </ul>
---	---


Nel menu Info di CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 viene visualizzato ogni volta per il **Collegamento IP** e per il **Collegamento server Sì** sul display del generatore di calore, in alto a destra compare il simbolo:

Nessuna disfunzione	Funzionamento normale
---------------------	-----------------------

1) Attenersi alle istruzioni del fornitore esterno.

Tab. 1 Tabella delle anomalie

## 1 Tiekiamas komplektas



- [1] Ryšio modulis MB LANi
- [2] Lipdukas (tipo lentelė)
- [3] Techninė dokumentacija

## 2 Bendrojo pobūdžio informacija



Ryšio modulį MB LANi šilumos generatoriuose eksplotuoti galima tik su prijungtu valdymo bloku CR 400/CW 400/CW 800. Kai vėdinimo įrenginiai yra be šilumos generatoriaus, reikia naudoti valdymo bloką CV 200.

Norint naudoti internetinę taikomąją programą, pvz., mūsų programėlę, turi būti įmontuotas modulis ir LAN kabeliu sujungtas su interneto maršruto parinktuvu.


## 3 Montavimas




Priklasomai nuo pristatymo būklės, modulis šilumos generatoriuje jau būna įmontuotas.

### 3.1 Pakabinamas šilumos generatorius Condens 9000i W

- Nuo šilumos generatoriaus nuimkite moduliui skirtą magnetinį laikiklį.




1. Magnetinių laikiklių ir modulių nustatykite į pavaizduotą padėtį.
2. Įstatykite modulį į magnetinį laikiklį ir sujunkite elektrines jungtis (→ skyr. „Prijungimas prie elektros tinklo“).
3. Magnetinių laikiklių su modulių įstatykite į šilumos generatorių.




### 3.2 Pastatomi šilumos generatoriai Condens 9000i WM

- Modulj, nukreipę įvores aukštyn, jįstatykite į šilumos generatoriaus užpakalinėje pusėje esančios izoliacinių medžiagų išėmą.



### 3.3 Prijungimas prie elektros tinklo



2-laidei BUS magistralei skirtas kabelis yra sumontuotas iš anksto:

- Condens 9000i W įrenginyje BUS magistralės kabelis yra pritvirtintas apačioje po šilumos generatoriumi.
- Condens 9000i WM įrenginyje BUS magistralės kabelis šalia išėmos yra išlindęs iš izoliacinių medžiagų.

### 3.4 Montavimas prie kitų įrenginių (pvz., védinimo įrenginių)

- MB LANi montavimo vietas aprašymą rasite techninėje dokumentacijoje.

Elektrinės jungtys visuose įrenginiuose yra tokios, kaip pavaizduota 3.3 skyr.

## 4 Interneto maršruto parinktuvas

Standartiniuose interneto maršruto parinktuvoose dažniausia nieko nereikia nustatyti. Patikrinkite ir, jei reikia, priderinkite šiuos nustatymus:

- DHCP aktyvus
- 5222 ir 5223 prievedai neužblokuoti
- Yra laisvy IP adresu
- Adresų filtras (MAC filtras) pritaikytas pagal modulj.

### 5 Paleidimas eksplloatuoti

Pirmą kartą paleidžiant eksplloatuoti:

- Modulj interneto maršruto parinktuvo sujunkite su internetu.  
Modulis automatiškai prisiregistroja Bosch serveryje. Šilumos generatoriaus ekrane dešinėje viršuje atsiranda šis simbolis:  . Modulis parsisiunčia naujausią programinę įrangą.
- Naudodamiesi atitinkama internetinė taikomaja programa, sukurkite ryšį su šildymo sistema.
- Jveskite gamykloje iš anksto nustatytą prisijungimo vardą ir slaptažodį (nurodyti modulio tipo lentelėje).
- Kad prisijungimo duomenis visada turėtumėte po ranka, pirmame šios instrukcijos puslapyje prikliuokite antrą tipo lentelę (lipdukas tiekiamame komplekte).
- Jveskite asmeninį slaptažodį. Slaptažodį (pvz., su data) užsirašykite pirmame šios instrukcijos puslapyje.

Jei modulis yra įmontuotas iš anksto:

- Prisijungimo duomenis pažiūrėkite valdymo bloko (pvz., CW 400) informaciame meniu.
- Jei pamiršote asmeninį slaptažodį:
  - Valdymo bloke (pvz., CW 400), meniu **Nustatymai > Internet.slaptaž.** slaptažodį atkurkite.
  - Kitą kartą registruodamiesi per programą, iš naujo jveskite asmeninį slaptažodį.

## 6 Trikčių šalinimas



Trikčiai, kurios doro įtaką programai, rodomas programoje.

Valdymo blokas CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 meniu punkto **Intern.** informaciniame meniu nerodo.

Jungiamasis kabelis su 3,5 mm kontaktiniu kištuku ne visiškai įstatytas į modulį.	▶ Jungiamajį kabelį su 3,5 mm kontaktiniu kištuku visiškai įstatykite į modulį. Jei trikties pašalinti nepavyko, kreipkitės į montuotoją.
---	---

Valdymo bloko CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 informaciniame meniu punkte **IP jungtis** rodoma **Ne**.

Neprijungtas LAN kabelis.	▶ Sukurkite LAN ryšį.
Išjungtas maršruto parinktuvas.	▶ Ijunkite maršruto parinktuva <sup>1)</sup> .
DHCP neaktyvus.	▶ Maršruto parinktuve suaktyvinkite DHCP <sup>1)</sup> .
Rankiniu būdu įstatytas MAC filtras blokuoja IP adreso perdavimą.	▶ MAC filtrą nustatykite nurodytam MAC adresui
Néralaisvo IP adreso moduliu.	▶ Patikrinkite maršruto parinktuvo konfiguraciją <sup>1)</sup> .
Pažeistas LAN kabelis.	▶ LAN kabelį pakeiskite.

Valdymo bloko CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 informaciniame meniu punkte **IP jungtis** rodoma **Taip**.

Punktui **Serverio jungtis** rodoma **Ne**.

LAN ryšys yra; néra prieigos per internetą su Bosch serveriu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paspauskite šildymo įrenginio pagrindinį jungiklį ir maždaug 10-čiai sekundžių išjunkite. Tada vėl ijunkite.</li> <li>-arba-</li> <li>▶ Prijunkite prie interneto<sup>1)</sup>.</li> <li>-arba-</li> <li>▶ Jei maršruto parinktuvo prieiga prie interneto laikinai užblokuota, blokatorių pašalinkite<sup>1)</sup>.</li> <li>-arba-</li> <li>▶ Atidarykite 5222 ir 5223 prievadus<sup>1)</sup>.</li> </ul>
---	---


Valdymo blokų CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 informaciniame meniu punktuose **IP jungtis** ir **Serverio jungtis** rodoma **Taip**, o šilumos generatoriaus ekrano dešinėje viršuje atsiranda simbolis:

Trikties néra	Iprastinis režimas
---------------	--------------------

1) Žr. tiekėjo instrukciją.

Lent. 1 *Trikčių lentelė*

## 1 Piegādes komplekts



[1] Komunikācijas modulis MB LANi

[2] Uzlīme (datu plāksnīte)

[3] Tehniskā dokumentācija

## 2 Vispārīgi



Komunikācijas modula MB LANi darbība kopā ar siltuma ražotājiem iespējama tikai tad, ja tam ir pieslēgts vadības bloks CR 400/CW 400/CW 800. Ventilācijas iekārtām bez siltuma ražotāja jāizmanto vadības bloks CV 200.

Lai izmantotu tiešsaistes lietotni, kā, piemēram, mūsu lietotni, jābūt instalētam modulim un, izmantojot LAN kabeli, tam jābūt savienotam ar tīmekļa maršrutētāju.


## 3 Instalācija




Atkarībā no piegādes stāvokļa modulis jau iepriekš ir uzstādīts siltuma ražotājs.

### 3.1 Pie sienas stiprināms siltuma ražotājs Condens 9000i W

- Magnētisko modula turētāju nemit no siltuma ražotāja.




- Magnētisko turētāju un moduli novietot, kā attēlots.
- Iespāraut moduli magnētiskajā turētājā un izveidot elektriskos pieslēgumus  
(→ nodāļa „Pieslēgums elektrotīklam“).
- Uzstādīt magnētisko turētāju ar moduli pie siltuma ražotāja.




### 3.2 Uz grīdas izvietojams siltuma ražotājs Condens 9000i WM

- Siltuma ražotāja aizmugurē iestumt moduli ar ieliktniem uz augšu izolējošā materiāla atverē.



### 3.3 Elektriskais pieslēgums



Kabelis 2 stieplu kopnei (BUS) ir iepriekš uzmontēts:

- Condens 9000i W gadījumā BUS kabelis ir nostiprināts siltuma ražotāja apakšpusē.
- Condens 9000i WM gadījumā BUS kabelis izvirzās no izolējošā materiāla blakus atverei.

### 3.4 Instalācija pie citām iekārtām (piem., ventilācijas iekārtām)

- MB LANi montāžas vietas aprakstu skatiet iekārtas tehniskajā dokumentācijā.

Elektriskie pieslēgumi visām iekārtām ir tādi, kā aprakstīts 3.3. nodaļā.

### 4 Timekļa maršrut.

Vairumam tirgū plaši pieejamo timekļa maršrutētāju nav nepieciešami papildu iestatījumi. Pārbaudit un pēc nepieciešamības pielāgot šādus iestatījumus:

- DHCP ir aktivizēts
- Porti 5222 un 5223 nav bloķēti
- Iz pieejama brīva IP adrese
- Adrešu filtrēšana (MAC filtrs) ir pielāgota modulim.

### 5 Ekspluatācijas uzsākšana

Pirmās ekspluatācijas uzsākšanas ietvaros:

- savienot modulu ar timekli, izmantojot maršrutētāju. Modulis automātiski pieteikties pie Bosch servera. Siltuma ražotāja ekrāna labajā pusē augšdaļā parādīsies šāds simbols: . Modulis iegūs aktuālāko programmatūru.
- Izmantojot tiešsaistes lietotni, izveidot savienojumu ar apkures sistēmu.
- ievadīt rūpnicā iepriekš iestatīto lietotāja vārdu un paroli (uzdrukāts uz modula datu plāksnītes).
- Lai lietotāja piekļuvēs dati būtu vienmēr pieejami, ielīmēt otru datu plāksnīti (piegādes komplektā iekļauto uzlimi) šīs instrukcijas pirmajā lapaspusē.
- ievadīt personalizēto paroli. Ierakstīt paroli (pēc nepieciešamības arī datumu) šīs instrukcijas pirmajā lapaspusē.

Ja modulis ir iepriekš uzmontēts:

- Nolasīt lietotāja piekļuvēs datus vadības bloka (piemēram, CW 400) informācijas izvēlnē.
- Gadījumā, ja esat aizmirsuši savu personīgo paroli:
  - Vadības blokā (piemēram, CW 400) izvēlnē **Iestatījumi > Interneta parole** atiestatīt paroli.
  - Nākamreiz piesakoties, izmantojot lietotni, ievadīt jaunu personalizēto paroli.

## 6 Klūmes novēršana



Darbības traucējumi, kas ietekmē lietotnes darbibu, tiek atspoguļoti ari lietotnē.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 informācijas izvēlnē nerāda izvēlnes punktu **Internets**.

Savienotājkabelis ar 3,5 mm M3 tipa spraudni nav pilnībā iespraujta moduli.	► Iespraust savienotājkabeli ar 3,5 mm M3 tipa spraudni līdz galam moduli. Ja joprojām pastāv traucējums darbibā, sazināties ar montieri.
---	---

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 informācijas izvēlnē punkts **IP savienojums** ir iestatīts uz **Nē**.

LAN kabelis nav pieslēgts.	► LAN savienojums nav izveidots.
Maršrutētājs ir izslēgts.	► Ieslēgt maršrutētāju <sup>1)</sup> .
DHCP nav aktivizēts.	► Aktivizējiet DHCP maršrutētāja iestatījumos <sup>1)</sup> .
Manuāli iestatītais MAC filtrs nelauj piešķirt IP adresi.	► Iestatīt MAC filtru norādītajai MAC adresei.
Modulim nav pieejama brīva IP adrese.	► Pārbaudiet maršrutētāja konfigurāciju <sup>1)</sup> .
Izbojāts LAN kabelis.	► Nomainiet LAN kabeli.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 informācijas izvēlnē punkts **IP savienojums** ir iestatīts uz **Jā**. Punkts **Servera savienojums** ir iestatīts uz **Nē**.

LAN savienojums ir izveidots; nav iespējams pieslēgties Bosch serverim ar interneta starpniecību.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Nospiest apkures iekārtas galveno slēdzi un uz apm. 10 sekundēm izslēgt. Pēc tam no jauna ieslēgt.</li> <li>-vai-</li> <li>► Izveidojiet pieslēgumu internetam<sup>1)</sup>.</li> <li>-vai-</li> <li>► Ja maršrutētāja piekļuve internetam ir dalēji bloķēta, deaktivizējiet bloķēšanu<sup>1)</sup>.</li> <li>-vai-</li> <li>► Atveriet portus 5222 un 5223<sup>1)</sup>.</li> </ul>
---	---


CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 informācijas izvēlnē punkti **IP savienojums** un **Servera savienojums** ir iestatīti uz **Jā** un siltuma ražotāja displejā augšā pa labi parādās simbols:

Klūmes nav	Normāls ekspluatācijas režims
------------	-------------------------------

1) Skatīt maršrutētāja instrukciju.

Tab. 1 Klūmu tabula

## 1 Zakres dostawy



- [1] Moduł komunikacyjny MB LANi
- [2] Naklejka (tabliczka znamionowa)
- [3] Dokumentacja techniczna

## 2 Ogólne



Użytkowanie modułu komunikacyjnego MB LANi jest przy urządzeniach grzewczych możliwe wyłącznie w połączeniu z podłączonym modułem obsługowym CR 400/CW 400/CW 800. Przy rekuperatorach do wentylacji bez połączenia z urządzeniem grzewczym należy stosować moduł obsługowy CV 200.

Do używania aplikacji online, przykładowo nasza aplikacja, moduł musi być zainstalowany i połączony z routерem sieciowym za pomocą kabla LAN.


## 3 Montaż




W zależności od stanu w chwili dostawy moduł jest już wstępnie zainstalowany w urządzeniu grzewczym.

### 3.1 Naścienne urządzenie grzewcze Condens 9000i W

- Odłączyć magnetyczny uchwyt modułu od urządzenia grzewczego.




1. Ułożyć magnetyczny uchwyt i moduł w pokazany sposób.
2. Włożyć moduł w magnetyczny uchwyt i utworzyć połączenia elektryczne (→ rozdział „Podłączenie elektryczne“).
3. Przymocować magnetyczny uchwyt z modułem do urządzenia grzewczego.




### 3.2 Stojące urządzenie grzewcze Condens 9000i WM

- Wetknąć moduł z gniazdami skierowanymi do góry w wycięcie w materiale izolacyjnym z tyłu urządzenia grzewczego.



### 3.3 Podłączenie elektryczne



Kabel do magistrali BUS 2-przewodowej jest wstępnie zamontowany:

- W przypadku modelu Condens 9000i W kabel magistrali BUS jest przymocowany u dołu urządzenia grzewczego.
- W przypadku modelu Condens 9000i WM kabel magistrali BUS wystaje obok wycięcia z materiału izolacyjnego.

### 3.4 Instalacja przy innych urządzeniach (np. urządzenia wentylacyjne)

- Opis miejsca instalacji dla MB LANi znajduje się w dokumentacji technicznej urządzenia.

Podłączenia elektryczne są przy wszystkich urządzeniach przedstawione w rozdziale 3.3.

### 4 Router sieciowy

W przypadku większości ogólnodostępnych routerów sieciowych nie trzeba konfigurować żadnych ustawień. Sprawdzić i w razie potrzeby dostosować następujące ustawienia:

- DHCP aktywny
- Porty 5222 i 5223 nie mogą być zablokowane
- Dostępny wolny adres IP
- Filtrowanie adresów (filtr MAC) dostosowane do modułu.

### 5 Uruchomienie

W przypadku pierwszego uruchomienia:

- Połączyć router z Internetem za pomocą routera sieciowego. Moduł automatycznie loguje się do serwera Bosch. W prawym górnym rogu na wyświetlaczu urządzenia grzewczego pojawia się następujący symbol: . Moduł pobiera aktualną wersję oprogramowania.
- Nawiązać połączenie z instalacją ogrzewania przez daną aplikację online.
- Wprowadzić fabrycznie ustawione nazwę i hasło logowania (nadrukowane na tabliczce znamionowej modułu).
- Aby w każdej chwili mieć dostęp do danych logowania, przykleić drugą tabliczkę znamionową (naklejka w zakresie dostawy) na pierwszej stronie niniejszej instrukcji.
- Wprowadzić spersonalizowane hasło. Zanotować hasło (ewentualnie z datą) na pierwszej stronie niniejszej instrukcji.

W przypadku wstępnie zainstalowanego modułu:

- Odczytać dane logowania w menu informacji modułu obsługowego (np. CW 400).

W razie zapomnienia wprowadzonego przez siebie hasła:

- Zresetować hasło w module obsługowym (np. CW 400) w menu **Ustawienia > Hasło do Internetu**.
- Przy kolejnym logowaniu w aplikacji wprowadzić nowe spersonalizowane hasło.

## 6 Usuwanie usterek



Usterki mające wpływ na funkcjonalność aplikacji są wskazywane także w samej aplikacji.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 nie pokazuje pozycji **Internet** w menu informacyjnym.

Kabel przyłączeniowy z wtykiem mini jack 3,5 mm nie jest całkowicie wetknięty w moduł.	► Wetknąć całkowicie kabel przyłączeniowy z wtykiem mini jack 3,5 mm w moduł. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktować się z instalatorem.
W menu informacyjnym CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 dla opcji <b>Połączenie IP</b> jest wskazywane ustawienie <b>Nie</b> .	
Kabel LAN nie jest podłączony.	► Nawiązać połączenie LAN.
Router jest wyłączony.	► Włączyć router <sup>1)</sup> .
DHCP jest nieaktywny.	► Uaktywnić DHCP na routerze <sup>1)</sup> .
Ręcznie ustawiony filtr MAC blokuje przydzielanie adresu IP.	► Ustawić filtr MAC dla nadrukowanego adresu MAC
Brak wolnego adresu IP dla modułu.	► Sprawdzić konfigurację na routerze <sup>1)</sup> .
Uszkodzony kabel LAN.	► Wymienić kabel LAN.
W menu informacyjnym CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 dla opcji <b>Połączenie IP</b> jest wskazywane ustawienie <b>Tak</b> . Dla opcji <b>Połączenie z serwerem</b> jest wskazywane ustawienie <b>Nie</b> .	

Połączenie z siecią LAN działa; brak dostępu do serwera Bosch przez Internet.

- Naciśnąć wyłącznik główny na urządzeniu grzewczym i wyłączyć je na ok. 10 sekund. Następnie włączyć je ponownie.

-lub-

- Utworzyć połączenie z Internetem<sup>1)</sup>.

-lub-

- Jeżeli dostęp routera do Internetu jest czasowo zablokowany, usunąć blokadę czasową<sup>1)</sup>.

-lub-

- Otworzyć porty 5222 i 5223<sup>1)</sup>.


W menu informacyjnym CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 dla opcji **Połączenie IP** i dla opcji **Połączenie z serwerem** jest wskazywane ustawienie **Tak**, w prawym górnym rogu wyświetlacza urządzenia grzewczego widoczny jest symbol:

Brak usterek	Normalny tryb pracy
--------------	---------------------

1) Patrz instrukcja otrzymana od dostawcy.

Tab. 1 Tabela usterek

## 1 Pachet de livrare



- [1] Modul de comunicare MB LANi
- [2] Autocolant (plăcuță de identificare)
- [3] Documentație tehnică

## 2 Generalități



Regimul modulului de comunicare MB LANi poate fi activat la generatoarele termice numai împreună cu o unitate de comandă CR 400/CW 400/CW 800 racordată. La ventilatoarele care nu sunt în combinație cu un alt generator termic, trebuie utilizată unitatea de comandă CV 200.

Pentru folosirea unei aplicații online, ca de exemplu, aplicația noastră, modulul trebuie să fie instalat și conectat la un router de internet cu ajutorul unui cablu LAN.


## 3 Instalare




În funcție de starea de livrare, modul este deja preinstalat la generatorul termic.

### 3.1 Generator termic Condens 9000i W montat pe perete

- Preluați suportul magnetic pentru modul de la generatorul termic.




1. Poziționați suportul magnetic și modulul conform figurii.
2. Introduceți modulul în suportul magnetic și realizați conexiunile electrice (→ Cap. „Conexiune electrică“).
3. Montați suportul magnetic împreună cu modulul la generatorul termic.




### 3.2 Generator termic Condens 9000i WM montat pe podea

- Modulul se introduce în sus, în decupajul izolației de pe partea din spate a generatorului termic cu ajutorul bucșelor.



### 3.3 Conexiune electrică



Cablul pentru BUS cu 2 fire este montat în prealabil:

- La Condens 9000i W, cablul BUS este fixat în partea inferioară a generatorului termic.
- La Condens 9000i WM, cablul BUS ieșe din izolație în apropierea decupajului.

### 3.4 Instalarea la apărante suplimentare (de ex. apărante de ventilație)

- Pentru descrierea locației de montaj pentru MB LANi, consultați documentația tehnică a aparatului.

Conexiunile electrice sunt dispuse la toate apărantele conform reprezentării din Cap. 3.3.

## 4 Routerul de internet

În cazul multor routere de internet disponibile în comerț, nu mai este necesară executarea unor setări. Verificați și, dacă este cazul, adaptați, următoarele setări:

- DHCP activ
- Porturile 5222 și 5223 neblocate
- Există o adresă IP liberă
- Filtrarea adreselor (filtru MAC) a fost adaptată în funcție de modul.

### 5 Punerea în funcționare

La prima punere în funcționare:

- Conectați modulul la internet prin intermediul unui router. Modulul se înregistrează automat la serverul Bosch. Pe afișajul generatorului termic, apare în colțul din dreapta sus următorul simbol:  . Modulul dispune de cel mai actual software.
- Realizați conexiunea la încălzire prin intermediul aplicației online respective.
- Introduceți numele de înregistrare prestabilit din fabrică și parola (imprimate pe plăcuță de identificare a modulului).
- Pentru ca datele de înregistrare să fie întotdeauna disponibile, lipiți a două plăcuță de identificare (autocolantul inclus în pachetul de livrare) pe prima pagină a acestor instrucțiuni.
- Introduceți parola personalizată. Notați parola (dacă este cazul, împreună cu data) pe prima pagină a acestor instrucțiuni.

În cazul modulului preinstalat:

- Selectați datele de conectare din meniul de informații al unității de comandă (de ex. CW 400).
- Dacă ati uitat parola dumneavoastră personalizată:
- Resetați parola de la unitatea de comandă (de ex. CW 400) din meniul **Setări > Parolă Internet**.
- La următoarea înregistrare din aplicație, introduceți noua parolă.

## 6 Remedierea defectiunilor



Defectiunile cu efect asupra capacitatii de functionare a aplicatiei sunt afisate si in aplicatie.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 nu afiseaza punctul de meniu **Internet** in meniu de informati.

Cablul de conexiune cu mufă jack de 3,5 mm nu este introdus complet în modulul.	▶ Introduceți complet cablul de conexiune cu mufă jack de 3,5 mm în modul. Dacă defectiunea persistă, contactați un instalator.
---	---

În meniu de informații al CR 400/CW 400/CW 800/CV 200, pentru **Conexiune IP** se afișează **Nu**.

Cablul LAN nu este cuplat.	▶ Realizați conexiunea LAN.
Router-ul este oprit.	▶ Conectarea routerului <sup>1)</sup> .
DHCP este inactiv.	▶ Activați DHCP la router <sup>1)</sup> .
Filtru MAC setat manual prin atribuirea adresei IP.	▶ Setarea filtrului MAC pentru adresa MAC imprimată
Nu există nicio adresă IP liberă pentru modul.	▶ Verificați configurația la router <sup>1)</sup> .
Cablul LAN este defect.	▶ Schimbați cablul LAN.

În meniu de informații al CR 400/CW 400/CW 800/CV 200, pentru **Conexiune IP** se afișează **Da**. Pentru **Conexiune server** se afișează **Nu**.

Există o conexiune LAN; nu se poate accesa serverul Bosch prin internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acționați comutatorul principal de la echipamentul de încălzire și opriți-l timp de aprox. 10 secunde. Apoi, reporniți-l.</li> <li>-sau-</li> <li>▶ Realizați conexiunea de internet<sup>1)</sup>.</li> <li>-sau-</li> <li>▶ Dacă accesul routerului la internet este blocat temporar, eliminați blocajul temporar<sup>1)</sup>.</li> <li>-sau-</li> <li>▶ Deschideți porturile 5222 și 5223<sup>1)</sup>.</li> </ul>
--	--


În meniu de informații al CR 400/CW 400/CW 800/CV 200, pentru **Conexiune IP** și pentru **Conexiune server** se afișează întotdeauna **Da**, iar pe afișajul generatorului termic apare în dreapta sus simbolul:

Fără deranjament	Regim normal de operare
------------------	-------------------------

1) Vezi instrucțiunile furnizorului terț.

Tab. 1 Tabel de defectiuni

## 1 Объем поставки



[1] Коммуникационный модуль MB LANi

[2] Наклейка ( заводская табличка)

[3] Техническая документация

## 2 Общие положения



Коммуникационный модуль MB LANi может работать с теплогенераторами только в комбинации с подключенным пультом управления CR 400/CW 400/CW 800.

Для вентиляционных установок без комбинации с теплогенератором необходимо использовать пульт управления CV 200.

Для использования нашего онлайн-приложения необходимо установить модуль и соединить его LAN-кабелем с интернет-роутером.


## 3 Монтаж




В зависимости от состояния поставки модуль может быть предустановлен в теплогенератор.

### 3.1 Настенный теплогенератор Condens 9000i W

- Выньте магнитный держатель модуля из теплогенератора.




1. Поставьте магнитный крепеж и модуль в положение, показанное на рисунке.
2. Вставьте модуль в магнитный крепеж и выполните электрические подключения (→ см. главу «Электрическое подключение»).
3. Установите магнитный крепеж с модулем на теплогенераторе.




### 3.2 Напольный теплогенератор Condens 9000i WM

- Вставьте модуль разъёмами вверх в вырез теплоизоляции на задней стороне теплогенератора.



### 3.3 Электрические подключения



Провод 2-проводной шины предварительно смонтирован:

- В Condens 9000i W BUS-шина закреплена внизу на теплогенераторе.
- В Condens 9000i WM BUS-шина выступает рядом с вырезом из теплоизоляционного материала.

### 3.4 Монтаж на другом оборудовании (например, на вентиляционных установках)

- Описание места монтажа для MB LANi указано в технической документации на оборудование.

Электрические подключения в главе 3.3 показаны для любого оборудования.

### 4 Интернет-роутер

Большинство обычных роутеров не требуют настройки. Проверьте и при необходимости исправьте следующие параметры:

- DHCP активен
- Порты 5222 и 5223 не закрыты
- Имеется свободный IP-адрес
- Фильтрация адресов (MAC-фильтр) согласована с модулем.

### 5 Пуск в эксплуатацию

При первом включении:

- Соедините модуль через роутер с интернетом. Модуль автоматически регистрируется на сервере Bosch. На дисплее теплогенератора справа вверху появляется следующий знак:  . Модуль получает актуальное программное обеспечение.
- Создайте соединение с отопительной установкой через соответствующее онлайн-приложение.
- Введите предустановленные на заводе логин и пароль (указаны на заводской табличке модуля).
- Чтобы всегда иметь под рукой регистрационные данные, наклейте вторую заводскую табличку на первую страницу этой инструкции (наклейка входит в объем поставки).
- Введите свой личный пароль. Запишите пароль (при необходимости с датой) на первой странице этой инструкции.

Для предустановленного модуля:

- Посмотрите регистрационные данные (логин) в информационном меню пульта управления (например, CW 400).

Если вы забыли свой личный пароль:

- Выполните сброс пароля на пульте управления (например, CW 400) в меню **Настройки > Интернет-пароль**.
- При следующем входе в приложение задайте новый личный пароль.

## 6 Устранение неисправностей



Нарушения, влияющие на работу приложения, показываются в самом приложении.

CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 не отображается. В информационном меню **Интернет**.

Сетевой кабель с контактным штекером 3,5 мм не полностью вставлен в модуль.	▶ Полностью вставьте сетевой кабель с контактным штекером 3,5 мм в модуль. Свяжитесь с наладчиком, если неисправность не устраняется.
---	---

В информационном меню CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 для **IP-соединение** отображается **Нет**.

Не подключен провод LAN.	▶ Создать соединение LAN.
Выключен роутер.	▶ Включите роутер <sup>1)</sup> .
DHCP неактивен.	▶ Активировать DHCP на маршрутизаторе <sup>1)</sup> .
Установленный вручную MAC-фильтр препятствует выдаче IP-адреса.	▶ Настройте MAC-фильтр для напечатанного MAC-адреса
Нет свободного IP-адреса для модуля.	▶ Проверить конфигурацию на маршрутизаторе <sup>1)</sup> .
Неисправен провод LAN.	▶ Заменить провод LAN.

В информационном меню CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 для **IP-соединение** отображается **Да**. Для **Соединение с сервером** отображается **Нет**.

Имеется соединение LAN; нет доступа к серверу Bosch через интернет.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Включите главный выключатель на теплогенераторе и выключите его примерно на 10 секунд. Затем снова включите.</li> <li>-или-</li> <li>▶ Создать интернет-соединение<sup>1)</sup>.</li> <li>-или-</li> <li>▶ Если периодически блокируется доступ маршрутизатора в интернет, то удалите блокировку по времени<sup>1)</sup>.</li> <li>-или-</li> <li>▶ Открыть порты 5222 и 5223<sup>1)</sup>.</li> </ul>
---	---


В информационном меню CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 для **IP-соединение** и для **Соединение с сервером** отображается соответственно **Да** и на дисплее теплогенератора справа вверху появляется знак:

Неисправность отсутствует	Нормальный режим работы
---------------------------	-------------------------

1) См. инструкцию на прибор.

Таб. 1 Таблица неисправностей

## 1 Rozsah dodávky



- [1] Komunikačný modul MB LANi
- [2] Nálepka (typový štítek)
- [3] Technická dokumentácia

## 2 Všeobecné informácie



Prevádzka komunikačného modulu MB LANi je v prípade kotlov možná výlučne v kombinácii s pripojenou ovládacou jednotkou CR 400/CW 400/CW 800. V prípade vetracích zariadení, ktoré nie sú v kombinácii s kotlom, je nutné použiť ovládaciu jednotku CV 200.

Aby bolo možné používať online aplikáciu, napr. našu aplikáciu, je nutné nainštalovať modul a prepojiť ho LAN káblom k internetovému routeru.


## 3 Inštalácia




V závislosti od príslušnej dodávky je modul už vopred nainštalovaný v kotle.

### 3.1 Nástenný kotel Condens 9000i W

- Z kotla vyberte magnetický držiak modulu.




1. Umiestnite magnetický držiak a modul do znázornenej polohy.
2. Zastrčte modul do magnetického držiaka a vytvorte elektrické pripojky (→ kapitola „Elektrické pripojenie“).
3. Magnetický držiak s modulom namontujte na kotel.




### 3.2 Stacionárny kotel Condens 9000i WM

- ▶ Modul so zásuvkami otočenými nahor zastrčte do výrezu v izolácii na zadnej strane kotla.



### 3.3 Elektrické pripojenie



Kábel 2-vodičovej zbernice je vopred namontovaný:

- V prípade kotla Condens 9000i W je zbernicový kábel pripovený v spodnej časti kotla.
- V prípade kotla Condens 9000i WM zbernicový kábel trčí z izolácie vedľa výrezu.

### 3.4 Inštalácia na ďalších zariadeniach (napr. vetracích zariadeniach)

- ▶ Popis miesta montáže MB LANi je uvedený v technických podkladoch k zariadeniu.

Elektrické prípojky sú u všetkých zariadení znázornené rovnako ako v kapitole 3.3.

## 4 Internetový router

Na väčšine bežne dostupných internetových routerov nie je nutné nič nastavovať. Skontrolujte a v prípade potreby upravte nasledovné nastavenia:

- DHCP aktívne
- Porty 5222 a 5223 nie sú zablokované
- Je k dispozícii voľná IP adresa
- Filtrácia adries (MAC-filter) je prispôsobené modulu.

### 5 Uvedenie do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky:

- ▶ Pripojte modul do internetovej siete pomocou internetového routera. Modul sa automaticky prihlási na server spoločnosti Bosch. Vpravo hore sa na displeji kotla zobrazí nasledovný symbol:  . Modul stiahne aktuálny softvér.
- ▶ Pomocou príslušnej online aplikácie vytvorite spojenie s vykurovacím zariadením.
- ▶ Zadajte výrobcom prednastavené prihlasovacie meno a heslo (vytlačené na typovom štítku modulu).
- ▶ Aby ste mali prihlasovacie údaje vždy poruke, nalepte druhý typový štítok (dodanú nálepku) na prvú stranu tohto návodu.
- ▶ Zadajte Vami vytvorené heslo. Heslo (príp. s dátumom) si poznáte na prvú stranu tohto návodu.

V prípade predinstalovalého modulu:

- ▶ Prečítajte si prihlasovacie údaje v informačnom menu ovládacej jednotky (napr. CW 400).

V prípade, že ste zabudli Vami vytvorené heslo:

- ▶ Na ovládacej jednotke (napr. CW 400) v menu **Nastavenia > Internetové heslo** resetujete heslo.
- ▶ Pri ďalšom prihlásení pomocou aplikácie znova zadajte Vami vytvorené heslo.

## 6 Odstránenie poruchy



Poruchy ovplyvňujúce funkciu aplikácie sa zobrazia aj v aplikácii.

V CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 sa v informačnom menu nezobrazuje bod menu **Internet**.

Pripojovací kábel s 3,5 mm konektorm nie je úplne zastrčený do modulu.	► Pripojovací kábel s 3,5 mm konektorm zastrčte až na doraz do modulu. Ak sa porucha vyskytuje aj nadálej, skontaktujte sa so servisným technikom.
--	--

V informačnom menu CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 sa pre **IP-spojenie** zobrazuje **Nie**.

Nie je pripojený LAN-kábel.	► Vytvorte spojenie LAN.
Router je vypnutý.	► Zapnite router <sup>1)</sup> .
DHCP neaktívne.	► Aktivujte DHCP na routeri <sup>1)</sup> .
Ručne stanovený MAC-filter znemožňuje zadanie IP adresy.	► Nastavanie MAC-filtra na natlačenú adresu MACu
Pre modul nie je volná žiadna IP adresa.	► Skontrolujte konfiguráciu routera <sup>1)</sup> .
Chybny LAN-kábel.	► Vymeňte LAN-kábel.

V informačnom menu CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 sa pre **IP-spojenie** zobrazuje **Áno**. Pre **Spojenie so serverom** sa zobrazuje **Nie**.

Existuje LAN-spojenie; žiadny prístup k serveru Bosch cez internet.	► Stlačte hlavný vypínač na kotle a vypnite ho na cca. 10 sekúnd. Potom kotol znova zapnite. <b>-alebo-</b> ► Vytvorte internetové spojenie <sup>1)</sup> . <b>-alebo-</b> ► Ak je dočasne zablokovaný internetový prístup routera, odstráňte časové zablokovanie <sup>1)</sup> . <b>-alebo-</b> ► Otvorte port 5222 a 5223 <sup>1)</sup> .
---	---

V informačnom menu CR 400/CW 400/CW 800/CV 200 sa pre **IP-spojenie a Spojenie so serverom** vždy zobrazuje **Áno** a vpravo hore na displeji kotla sa zobrazuje symbol:

Žiadna porucha	Normálna prevádzka
----------------	--------------------

1) Viď návod príslušného výrobcu.

Tab. 1 Tabuľka porúch

Bosch Thermotechnik GmbH  
Junkersstrasse 20-24  
D-73249 Wernau

[www.bosch-thermotechnology.com](http://www.bosch-thermotechnology.com)