

EITAN – Ventilátor pro otopná tělesa

Návod k instalaci a použití

Součást balení

- ventilátor
- adaptér 220/24V, 1A
- kabel s teplotním senzorem a teplovodivou lepicí páskou
- gumové podložky (0,5 cm) s magnetem pro umístění na podlahu 2 ks
- ALU páska pro uchycení teplotního senzoru

Instalace

1. Odstraňte všechny obaly
2. Připojte adaptér k ventilátoru - do stříbrného konektoru (obr.1)
3. Umístěte ventilátor pod radiátor tak, aby vzduch proudil vzhůru na otopné těleso a nasával přitom vzduch u podlahy z místnosti (nasávací mřížkou směrem do místnosti):
 - a. ventilátor na podložkách/nožičkách umístěte na podlahu pod radiátor nebo
 - b. upevněte ke spodní straně radiátoru pomocí držáku na ventilátor EITAN
<https://elsymco.cz/obchod/drzaky-pro-radiatorove/>
4. Zapojte adaptér do síťové zásuvky
5. Tlačítkem vypnuto/zapnuto (O/I) ventilátor zapnete a regulátorem na boku ventilátoru ovládáte rychlost otáček

Automatické ovládání

Pokud instalujete teplotní senzor, ventilátor se bude spouštět a vypínat automaticky dle teploty otopného tělesa.

1. Ujistěte se, že je ventilátor vypnutý
2. Zapojte kabel do konektoru ventilátoru (obr.2), odstraňte modrou krycí vrstvu z teplovodivé lepicí pásky, teplotní senzor přilepte kamkoliv na otopné těleso
3. Pro přilepení teplotního senzoru lze použít také přiloženou ALU pásku
4. Vypínač ventilátoru nastavte do polohy zapnuto (I)

Možnosti

Podložky /nožičky lze umístit kdekoli na ventilátoru a tím určovat směr proudění vzduchu.

Bezpečnostní upozornění

Chraňte výrobek před přímým stykem s vodou.

Doporučení


Doporučujeme ventilátor jednou za 2 týdny vyčistit stlačeným vzduchem nebo vysavačem.

Parametry

180m³/1m délky ventilátoru



Obr.1 Zapojení adaptéru



Obr.2 Zapojení teplotního senzoru

Pro záruku nebo servisní služby kontaktujte: info@elsymco.cz